




User manual  
Gebrauchsanweisung  
Gebruikshandleiding  
Mode d'emploi  
Brugermanual  
Uživatelská příručka  
Ghidul utilizatorului  
Användarhandbok  
Používateľská príručka  
Guida per l'utente  
Ohjekirja  
Brukermanual














# Peak Pro



model	size	h x b x w (cm)	max user weight
13.12.17	10x17ft	296 x 305 x 518	130 kg






Instructions		4
English		22
Deutsch		34
Nederlands		46
Français		58
Dansk		70
Czech Republic		82
Romania		94
Sweden		106
Slovakia		118
Italian		130
Finland		142
Norwegian		154

**Assembly / Montage / Montage / L'assemblage/samling**  
**Parts list / Teilleste / Onderdelenlijst / Liste des pièces/Delliste**


Size	10x17Ft		
Item	#	Part.Nr.	
1	4	GK26003	
2	4	GK35311	
3	4	GK26001	
4	8	GN35317	
5	4	GN35313	
6	4	GN35318	
7	8	HN35319	
8	1	FN35323	
9	96	FN35390	
10	2	FN35359	
11	16	M10x95	
12	16	M10	
13	16	M10	
14	16	M10	
15	8	M6x75	
16	40	M6	
17	16	M6	
18	8	M6x85	
19	8	ST4.8x16	
20	8	SN26005	
21	1 set	FE26092 SA12047 FF16011	




1





2




3




4




5




6






7





8





9





10




11




12




13



14



15






### PeakPro Safetynet


Parts list 3 / Teileliste 3 / Onderdelenlijst 3 / Liste des pièces 3 / Delliste 3

Size	10x17Ft		
Item	#	Part.Nr.	
22	1	FN35336	
23	8	GN35315	
24	8	GN35316	
25	8	SN35312	
26	28	HN35412	
27	2 sets	HN35365	
28	2 sets	HN35361	
29	8	C0505000241	
30	8	C0505000242	
31	8	FNS2327	
32	12	C0207000335	
33	4	SC34401	
34	4	FL31330	
35	4	GN35321	
36	8	SI40251	
37	2 set	HN35370	
38	2 set	HN35377	


16




17




18





19




The long side






20





The short side




21




22






23






24



25





26





27





**PeakPro**

**Contact Information:**

Dutch Toys Group B.V.  
P.O. Box 369, 7000AJ, Doetinchem, The Netherlands  
Edisonstraat 83, 7006RB Doetinchem, The Netherlands

+31 314 323 005  
info@exittoys.com  
www.exittoys.com

*EXIT Toys is a registered trade mark of Dutch Toys Group*

## 1.0 INTRODUCTION

Tillykke med valget af EXIT PeakPro!

### **Hav det sjovt, vær aktiv og spil udendørs.....**

Det er hvad der driver os til at udvikle innovativt kvalitetslegetøj til seje børn.

Vi gør alt for at udvikle sikre produkter til børn. Da vores produkter er klassificeret som legetøj, overholder vi de skrappeste forbrugersikkerhedsbestemmelser. Før vi lancerer vores produkter på markedet, udfører vi uafhængige tests for certificering. Vi udfører også løbende tests af vores produktionsserier og med jævne mellemrum har vi uafhængige tests, der udføres igen som en yderligere kontrol. Kun produkter der lever op til den højeste EXIT legetøjsstandard bliver taget med og anerkendt af EXIT-brandet.

“Vi vil gerne takke dig for dit brug af og din tillid til dette produkt. Vi er sikre på, at dine børn vil have lige så meget sjov med det, som vi havde under udviklingen. Da vi er open-minded sætter vi virkelig pris på alle kommentarer og ideer, som vil hjælpe os med at forbedre vores produkter eller udvikle nye. Vi inviterer dig til at sende dine ideer til os på [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com)”

Besøg [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) og oplev flere seje nye produkter.

EXIT Toys teamet

## 2.0 RETNINGSLINJER FOR SIKKER BRUG

Hvis du anvender dette produkt som anført, vil dette fjerne stort set alle farer. Dog skal du huske på, at børn har en naturlig trang til at lege, og at dette kan medføre uforudsete farlige situationer, for hvilke producenten ikke kan gøres ansvarlig. Lær dine børn, hvordan man bruger produktet og udpeg de mulige farer for dem.

**Før samling og før produktet anvendes læs venligst og overhold nærværende advarsler:**



### ADVARSEL om undgåelse af alvorlige ulykker




- Læs og forstå manualen før anvendelse.
- ADVARSEL: Kun til hjemme- og udendørs brug.
- ADVARSEL: KVÆLNINGSFARE! - Små dele. Ikke for børn under 3 år.
- Beskyt børn
  - Undgå fald og kvælning
  - Gå altid kun ud gennem døren og vær forsigtig.
  - Hjælp små børn ind og ud af sikkerhedsnettet.
- ADVARSEL: Kun én bruger ad gangen; fare for kollision!
- ADVARSEL: Udfør ikke saltomortaler eller andre svære spring!
- ADVARSEL: Tøm lommerne, før du anvender trampolinen!
- Fortsat opsyn af en voksen om nødvendig.
- For at forhindre snubleulykker, anvend ikke trampolinen, når den er våd.
- ADVARSEL: Trampolinen skal samles af en voksen i overensstemmelse med samleinstruktionerne og derefter kontrolleres før den tages i brug.
- I tilfælde af manglende eller ødelagte dele, kontakt venligst forhandleren for hjælp.
- ADVARSEL: Spis ikke, mens du hopper.
- Vi er ikke ansvarlige for nogen skader, der måtte opstå, i forbindelse med brug af trampolinen.
- ADVARSEL: Ændringer foretaget af kunden på den originale trampolin (fx tilføjelse af tilbehør) skal udføres i henhold til instruktionerne fra producenten.
- Trampolinen er ikke tiltænkt at skulle nedgraves i jorden.
- Maksimal brugervægt: 13.12.17.00: 130 kg

## 2.1 Advarsler om sikker anvendelse:

- FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE DIN TRAMPOLIN: Læs og forstå informationerne i denne manual. Som ved alle sportsgrene og aktiviteter er der risiko for at deltagerne får en skade. For at sikre din fremtidige fornøjelse og for at forhindre ulykker, sørg for at følge passende sikkerhedsregler og tips.
- SPØRG ALTID EN DOKTOR/LÆGE, FØR DER UDFØRES NOGEN FYSISKE AKTIVITETER.
- KONTROLLÉR ALTID DIN TRAMPOLIN FØR BRUG OG ISÆR ALLE BOLTE, DUGEN OG POLSTRINGENS POSITION. ANVEND DEN IKKE, HVIS NOGEN DEL MANGLER ELLER SER SLIDT ELLER BESKADIGET UD.
- SØRG ALTID FOR, AT TRAMPOLINEN KUN ANVENDES AF ÉN PERSON AD GANGEN.
- SØRG ALTID FOR, AT DER ER SUPERVISION, HVIS TRAMPOLINEN ANVENDES AF NOGEN PÅ ETHVERT NIVEAU.
- Stands straks, hvis du føler dig dårlig eller, hvis du får smerter i led eller muskler. Svimmelhed er et tegn på træthed, og du skal stoppe med at hoppe og lægge dig ned på jorden, hvis du føler dig svimmel.
- Når trampolinen bruges sørg for at anvende passende tøj, helst sportstøj og sokker. BÆR ALDRIG SKO PÅ OVERFLADEN.
- Vær venligst opmærksom på, at trampoliner anvender fjedre og at brugeren vil hoppe højere, end på jorden, så husk venligst at sørge for, at starter med at hoppe til mindre højder.
- Korrekt samling, pleje og vedligeholdelse af produkt, sikkerhedstips, advarsler og korrekt teknik for brugen af trampolinen er inkluderet i denne manual for din sikkerheds skyld og for lang levetid for produktet. Alle brugere og supervisors skal derfor gøre sig bekendt med disse instruktioner. Alle, der beslutter at anvende trampolinen, skal være klar over deres egen begrænsning med hensyn til egne færdigheder på trampolinen.
- Trampolinen skal samles på græs eller BSI-godkendt sikkerhedsmåtte.
- Dette produkt er kun tiltænkt anvendelse i hjemmet.
- Flytning af trampolinen. Hvis trampolin og tilbehør skal flyttes, skal den flyttes af to personer og holdes vandret samt let løftet. Om nødvendigt kan trampolin og tilbehør adskilles for flytningen. For at adskille trampolinen følge trinnene for samlingen i modsat rækkefølge.
- ADVARSEL Kontrollér produktet før og efter, den er anvendt. Især følgende dele – for beskadigelse og slid:
  - hoppeflade
  - sikkerhedsnet
  - polstring og fastgøring
  - fjedre og deres fastgøring

## 2.2 Anvendelse af trampolinen

FØRST, skal du gøre dig bekendt med din trampolin og forstå, hvor meget højde fjedrene giver i hvert hop. Fokus på dette tidspunkt skal være på kropsplacering og teknik, før hver færdighed kan udføres med lethed og kontrol.



- FØR DU HOPPER FOR HØJT skal teknikken for at standse være indlært, da dette vil kunne forhindre ulykker, hvis du føler at anvendelsen kommer ud af kontrol.
- Når brugeren lander på overfladen, skal knæene være bøjet, så de standser og absorberer fjedringen i overfladen. Positionen er vist på billedet til venstre. Armene skal holde ud til siden for at forøge balancen.
- Denne færdighed anvendes, når trampolinbrugeren ønsker at standse anvendelse af trampolinen på grund af træthed, tab af kontrol og lignende.



**SALTOMORTALER (KOLDBØTTER): UDFØR IKKE** saltomortaler af nogen art (fremad eller bagud) på denne trampolin. Hvis du begår en fejl, når du forsøger at slå en saltomortale, kan du lande på hovedet eller på nakken. Det vil forøge risikoen for at brække nakke eller ryg, hvilket kan resultere i død eller lammelse.



**FREMMELEGEMER : ANVEND IKKE:** Trampolinen i nærheden af dyr, andre mennesker eller genstande under trampolinen. Dette vil øge risikoen for at der sker ulykker, HOLD IKKE noget fremmedlegeme i hånden og læg IKKE nogen genstande på trampolinen, når den er i brug. PLACÉR IKKE trampolinen under noget, der hænger ned, såsom grene, ledninger og lignende, da dette vil forøge risikoen for, at du kommer til skade.



**DÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE AF TRAMPOLINEN:** En trampolin i dårlig stand vil forøge risikoen for at du kommer til skade. Kontrollér venligst trampolinen før anvendelse for bøjede stålrør, itureven dug, løse eller manglende fjedre og den overordnede stabilitet for trampolinen.




**VEJRFORHOLD:** Vær venligst opmærksom på vejrforholdene, når trampolinen anvendes. Anvend ikke trampolinen, når den er våd. Hvis det er meget blæsende, kan brugeren miste kontrollen.



**BEGRÆNS ADGANGEN:** Når trampolinen ikke anvendes, skal trappen altid opbevares et sikkert sted, så børn ikke får mulighed for at lege på trampolinen uden opsyn.

### 2.3 Tips til reducere af risiko for ulykker



For at mindske risikoen for "TRAMPOLINBRUGEREN" skal man:

- altid have kontrol over spring og kropsholdning.
- ikke at forsøge at udføre spring, der ligger over eget niveau.
- læse og forstå springet, at der sættes af og landes i midten af trampolinen.
- altid kontrollere springet ved at sætte af og lande i midten af trampolinen.
- altid springe lodret og afstå fra at springe mod fjedrene i alle retninger.
- altid spørge en certificeret trampolininstruktør, inden der forsøges spring, der ligger over de grundlæggende teknikker.


For at reducere risikoen for ulykker skal "SUPERVISOR":

- forstå at håndhæve sikkerhedsregler og vejledning fuldstændigt.
- råde trampolinbrugeren og undervise i, hvad de gør rigtigt og forkert for at sikre trampolinbrugers sikkerhed.
- være klar over og råde trampolinbrugeren om alle sikkerhedsadvarsler.

**VIGTIGT: Hvis trampolinen ikke kan overvåges skal der være en sikkerhedsforanstaltning, der forhindrer andre i at anvende produktet, indtil supervisoren er tilgængelig.**

## 2.4 Trampolinen sikkerhedsanvisninger

### RÅDGIVENDE FORHOLDSREGLER MENS TRAMPOLINEN ANVENDES



- Anvend ikke trampolinen, hvis du har indtaget alkohol eller narkotiske stoffer.
- Du skal klatre op og ned fra trampolinen på en kontrolleret og forsigtig måde. Hop aldrig op eller ned fra trampolinen og anvend aldrig trampolinen som et middel til at hoppe op på andre ting.
- Lær altid de grundlæggende hop og kontrollér hver type, før du går videre til vanskeligere hop. Læs afsnittet om grundlæggende færdigheder for at lære det grundlæggende.
- For at standse hoppet, bøj i knæene, når du lander på fødderne.
- Bevar altid kontrollen, når du hopper på trampolinen. Et kontrolleret hop er at lande på samme sted, som du satte af. Hvis du på noget tidspunkt føler, at du ikke har kontrol over hoppet, skal du standse øjeblikkeligt.
- Spring eller hop ikke med høje hop over længere tid. Hold øje med dugen og at bevare kontrollen. Hvis du ikke gør dette, kan du miste balancen.
- Vær aldrig mere end 1 person på trampolinen ad gangen.

### RÅDGIVERENS SIKKERHEDSANVISNING UNDER SUPERVISIONEN AF TRAMPOLINEN

**VIGTIGT:** Gør dig bekendt med de grundlæggende hop og sikkerhedsregler. For at forhindre og reducere risikoen for skader sørg for, at alle sikkerhedsregler håndhæves og at nye brugere lærer de grundlæggende regler, før de forsøger sig med avancerede teknikker.

- ALLE BRUGERE skal være under opsyn, uanset færdighedsniveau og alder.
- Anvend aldrig trampolinen, når den er våd, beskadiget, snavset eller slidt op. Trampolinen skal inspiceres før brug.
- Hold til enhver tid alle genstande, der vil kunne forstyrre brugen, væk fra trampolinen. Vær klar over, hvad der er ovenpå, nedenunder og rundt om trampolinen.
- For at forhindre anvendelse uden opsyn og uautoriseret brug skal trampolinen altid være sikret.



## 2.5 Ulykkeklassificering & identifikation



### MONTERING OG AFMONTERING:

Vær meget forsigtig, når du går op på og ned fra trampolinen. Gå IKKE op på trampolinen ved at tage fat i polstringen, stå på fjedrene eller springe op på trampolinens dug fra nogen genstand (fx dæk, tag eller stige). Dette anses for meget farligt. Spring IKKE ned fra trampolinen for at lande på jorden. Hvis små børn leger på trampolinen skal de måske have hjælp til at komme op og ned.



### BRUG AF ALKOHOL ELLER STOFFER:

Indtag IKKE alkohol eller stoffer (dette inkluderer medicin, der kan påvirke brugerens koordinationssans), når trampolinen anvendes. Dette anses for meget farligt, fordi disse stoffer har indflydelse på dømmekraft, reaktionstid og generelle fysiske koordinering.



### FLERE BRUGRE:

Kun én bruger ad gangen; fare for kollision!



### AT RAMME FJEDERRAMMEN:

Når der leges på trampolinen, BLIV i midten af trampolinens dug. Dette vil mindske risikoen for skader, hvis man rammer fjederrammen. Sørg altid for, at rammepolstringen er på plads på trampolinens ramme. Hop IKKE eller trød ikke ud på rammen direkte, da den ikke er tiltænkt at skulle bære vægten af en person.



### KONTROLTAB:

Forsøg IKKE svære manøvre, før du mestrer det grundlæggende. Hvis du ikke følger disse retningslinjer, forøger du risikoen for at komme til skade.

**ADVARSEL: Tag en pause hver 10. minut.**

## 3.0 TRAMPOLINTEKNIKKER

### GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER

#### GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER 1: Hop



- Start fra stående position med fødderne langt fra hinanden, hovedet opad og øjnene på trampolinens dug.
- Sving armene fremad og op over hovedet i en cirkulær bevægelse.
- Saml ben og fødder i springposition og stræk fødderne ud.
- Land igen på dugen med fødderne langt fra hinanden (samme position som starten).
- Forsøg dig med næste trin, når du er komfortabel og kan dette.

#### GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER 2: Knæfald

- Start med et lavt grundlæggende hop (som beskrevet i GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER 1).
- Land på knæene med spredte knæ mens ryggen holdes ret og i en stærk kropsholdning ved hjælp af armene, der holdes ud til siden for at holde balancen.
- Spring tilbage til grundpositionen ved hjælp af hoppet og med armene over hovedet.
- Når du kan ved lav højde, forsøg med lidt højere spring, men husk altid at have kontrollen.



#### GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER 3: Sædefald




- Start med et lavt grundlæggende hop (GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER 1) i normal position. normale position.
- Land med benene strakt ud foran dig og hænderne på hoften med ryggen ret i en stærk kropsholdning.
- Spring tilbage ved hjælp af hoppet og et skub med hænderne til stående position.
- Når du kan ved lav højde, forsøg med lidt højere spring, men husk altid at have kontrollen.

**VIGTIGT:** Kontakt venligst en uddannet trampolininstruktør, før der anvendes nogen avancerede færdigheder for at sikre det højest mulige sikkerhedsniveau.

## AVANCEREDE FÆRDIGHEDER

### AVANCEREDE FÆRDIGHEDER 1: Grundlæggende hop




- Start med et lavt grundlæggende hop (GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER1) i normal position.
- Land på hænder og knæ samtidig, idet det sikres, at ryggen er i vatter med hoppedugen, og at hænder og fødder er spredt.
- Brug kraften fra hoppet og skub fra med hænderne for at genvinde stående position.
- Når dette mestres ved denne højde, forsøg at hoppe lidt højere, men husk altid at bevare kontrollen.
- Forsøg dig med næste trin, når du er komfortabel og kan dette.

### AVANCEREDE FÆRDIGHEDER 2: Hænder og knæ i knæfald

- Land på dine hænder og knæ samtidig, idet det sikres at ryggen er i vatter med hoppedugen, og at hænder og fødder også er spredt.
- Bevar en stærk kropssposition med ryggen vandret på dugen og hænder og knæ bøjedede for at lande på dugen for at lande på hænder og knæ.
- Sørg for at landingen på dugen sker med hænder og knæ samtidig.
- Skub fra med hænderne og genvind stående position.
- Når dette mestres ved denne højde, forsøg at hoppe lidt højere, men husk altid at bevare kontrollen. Forsøg dig med næste trin, når du er komfortabel og kan dette.



### AVANCEREDE FÆRDIGHEDER 3: Liggende landing



- Start med et lavt spring (GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER 1) i normal position.
- Bevar en stærk kropssposition med ryggen vandret på dugen og stræk benene bagud og fold armene foran ansigtet for at lande på dugen i liggende stilling.
- Sørg for at lande på dugen med hele kroppen samtidig.
- Skub fra med hænderne og genvind stående position.
- Når dette mestres ved denne højde, forsøg at hoppe lidt højere, men husk altid at bevare kontrollen.

**VIGTIGT:** Ønsker du at fortsætte og lære flere avancerede teknikker på trampolinen, kontakt venligst en kvalificeret og registreret instruktør.

## 4.0 GENEREL INFORMATION

- Det er ikke nødvendigt at tage trampolinen ned for vinteren.
- Selvsikrende møtrikker og skruer er kun egnet til anvendelse under opsætningen og skal udskiftes efter nedtagning af trampolinen og/eller sikkerhedsnet.
- Safetynet har en begrænset holdbarhed, udskiftes efter 2 års brug.
- Det anbefales at placere trampolinen på en flad og plan overflade med mindst 2 meters afstand til andre overbygninger eller barrierer, fx hegn, garage, hus, trægrene, vasketøjsnøre eller elektriske ledninger.
- Trampolinen må ikke placeres på hårdoverflader, såsom asfalt, beton m.v.
- Udskift defekte dele i henhold til leverandørens anbefalinger.
- Ændringer af trampolinen (fx tilføjelse af tilbehør) skal ske i henhold til leverandørens instruktioner.

## 5.0 SAMLING AF TRAMPOLINEN

### TRIN FOR TRIN SAMLING

**Må kun samles af en voksen.**

**For at samle denne trampolin**, skal du anvendes vores specielle værktøj til monteringen af fjedrene, der er medleveret dette produkt. Når produktet ikke anvendes, kan denne trampolin nemt adskilles og opbevares. **Læs venligst samleinstruktionerne før produktet samles.**

Se venligst tabellen over delenes beskrivelse og antal. Denne samleinstruktion anvender disse beskrivelser og antal som reference.

Sørg for, at du har alle de dele, der er oplyst. Mangler du nogen dele, kontakt venligst forhandleren.

**Anvend venligst handsker til at beskytte dine fingre mod at blive klemt under samlingen. Når du er klart til at begynde sørg for, at du har plads og et rent, tørt område til samlingen.**

**Du kan finde installationsvejledningen i kapitel 5.0 (side 124-134)**

## 6.0 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Denne trampolin er designet og fremstillet med kvalitetsmaterialer og i godt håndværk. Hvis der ydes korrekt pleje og vedligeholdelse, vil det give alle hoppere mange års træning, sjov og nydelse samt mindske risikoen for skader. Følg venligst nedenstående retningslinjer:

Denne trampolin er designet til at kunne modstå en vis vægt og brug. Sørg for, at kun én person bruger trampolinen ad gangen. Hopperne skal enten bære strømper, gymnastiksko eller være barfodet, når trampolinen anvendes. Vær opmærksom på at kondisko eller tennissko IKKE bør bæres på trampolinen. For at forhindre, at trampolinens dug bliver skåret eller beskadiget, skal du ikke tillade, at der er kæledyr på måtten. Desuden bør hopperne fjerne alle skarpe genstande fra deres tøj, før trampolinen anvendes. Alle former for skarpe eller spidse genstande skal altid holdes væk fra trampolindugen.

### Vedligeholdelsesinstruktioner

Det er især vigtigt at følge vedligeholdelsesinstruktionerne i begyndelse af hver sæson og periodisk i gennem sæsonen:

- Det er nødvendigt at efterse, at alle møtrikker og bolte er stramme, og om nødvendigt stramme dem;
- Det skal verificeres, at alle fjedrebelastede forbindelser (låsepins) er ubeskadiget og ikke flytter sig under leg;
- Enhver dækskrue og skarp kant skal kontrolleres og udskiftes, om nødvendigt;
- Vedligeholdelsesmanualen skal opbevares.

Inspicér altid trampolinen før anvendelse for slid, ødelæggelse eller manglende dele. Nogle forhold kan forøge risikoen for, at du kan blive skadet. Vær venligst klar over:

- Punkteringer, huller eller revner i trampolindugen
- Hængende trampolindug
- Løse syninger eller enhver forringelse i dugen
- Bøjede eller beskadigede rammedele, såsom et ben
- Brækkede, manglende eller beskadigede fjedre
- Beskadigede, manglende eller usikker vedhæftning af rammepolstring
- Fremspring af alle typer (især skarpe) på ramme, fjedre eller dug

**HVIS DU SER NOGEN AF DE TIDLIGERE NÆVNTE FORHOLD ELLER NOGET ANDET, DU FØLER KAN FORÅRSAGE SKADER PÅ EN BRUGER, SKAL TRAMPOLINEN SKILLES AD ELLER BRUGEN HERAF SKAL SPÆRRES, INDTIL FORHOLDET/FORHOLDENE ER UDBEDRET**

### VINDFORHOLD

Under dårlige vejrforhold kan trampolinen blive blæst rundt. Hvis du forventer blæst, bør trampolinen flyttes til et beskyttet område eller skilles ad. En anden mulighed er at fastgøre den ydre del (øverste ramme) til jorden ved hjælp af reb eller stænger. Sikringen skal mindst været fastgjort med tre (3) forbindelser.

### FLYTNING AF TRAMPOLINEN

Hvis du har brug for at flytte trampolinen, skal der være 2 mennesker om det. Alle ramme-forbindelser skal sikres med vejrbestandig tape, fx gaffatape. Dette vil holde rammen intakt under flytningen og forhindre, at forbindelsespunkterne adskilles. Under flytningen, løft trampolinen lidt fra jorden og hold den vandret med jorden. Ved enhver anden transportform skal trampolinen skilles ad.

## 7.0 GARANTI

1. Jfr. datoen for købskvitteringen har køber af EXIT PeakPro:
  - 2 års garanti ved brud på rammen
  - 1 års garanti på fjedrene
  - 1 års garanti på den beskyttende polstring og hoppedugen
  - 1 års garanti på netoprivning
2. Garantien gælder kun for materiale- og konstruktionsfejl med hensyn til dette produkt og dets komponenter.
3. Garantien bliver ugyldig, hvis:
  - Dette produkt anvendes ukorrekt og/eller skødesløst og på en sådan måde, at det ikke er i overensstemmelse med dets formål.
  - Hvis produktet ikke er samlet eller vedligeholdes i henhold til instruktionsvejledningen.
  - Der foretages tekniske reparationer på produktet, der ikke er udført professionelt.
  - Dele, som er monteret efterfølgende, ikke overholder de tekniske specifikationer for det pågældende produkt eller ikke er monteret korrekt.
  - Defekter, der er et resultat af klimatiske påvirkninger, såsom korrosion, UV-stråling eller normal opløsning.
  - Produktet lejes ud eller gøres tilgængelig for forskellige ukendte mennesker på enhver anden måde.
4. EXIT Toys vil reparere eller udskifte alle materiale- eller konstruktionsfejl efter eget valg, der bliver konstateret inden for EXIT Toys' garantiperiode.
5. Ejeren af EXIT Toys Trampoline er kun berettiget til garantien efter at have vist den til en EXIT Toys forhandler. Den skal afleveres til en EXIT Toys forhandler sammen med den originale købsfaktura.
6. I tilfælde af materiale- og konstruktionsfejl, der er blevet konstateret af EXIT Toys, vil produktet eller komponenterne blive repareret eller udskiftet – efter deres valg – gratis i garantiperioden, der er anført i Artikel 1.
7. Hvis garantikravet ikke er berettiget, vil alle reparationer ske for ejers regning.
8. Denne garanti kan ikke overføres til tredjepart.
9. Trampolinen er designet til personligt brug. Det er ikke tilladt at udleje eller placere trampolinen på offentlige områder, såsom på skoler eller i daginstitutionen. Garanti og alle øvrige forpligtelser bliver ugyldige, hvis trampolinen udlejes eller anvendes offentligt.