

GETTING STARTED

Inground Etan Premium and Inground Etan Premium Combi and Combi Deluxe trampoline 11/12/14 ft
Ø 335 (11ft) / Ø 366 (12ft) / Ø 427 (14ft)



Bedankt en gefeliciteerd met de aankoop van uw Etan Premium trampoline.

Thank you and congratulations on your purchase of your Etan Premium trampoline.

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Etan Premium Trampolins.

Nous vous remercions pour votre achat du trampoline Etan Premium.

Etan 
Fun you can trust



Trampoline



8x Toprail met pootsokkels / Top rail with leg socket /
Toprail-Stangen mit Verbindungsstücken / Tubes de
structure avec liaison en T



8x Pootbasis / Leg base /
Standfuß / Pieds



8x Haring / Peg
Hering / Sardine




1x Verenspanner / Spring tensioner
Federspanner / Tendeur de ressort



 Diamond System

1x Springmat / Jumping mat
Sprungtuch / Tapis de saut



16x Dopje / Cap
Kappe / Capuchon noir



Trampoline



Type Etan 11: 72x
Type Etan 12: 80x
Type Etan 14: 96x

Veren / Springs
Federn / Ressorts



1x Veiligheidskaart / Safety card /
Sicherheitsdatenblatt / Notice de sécurité



16x Elastiek / Elastic bands /
Elastische Verbindungsstücke / Élastiques



1x Randkussen / Safety pad /
Randabdeckung / Coussin de protection



Safety net



Type Etan 11: 8x
Type Etan 12: 10x
Type Etan 14: 10x

Element topring / Element top ring /
Element Topring / Pièce du cercle



7x Zwarte sleeve / Black sleeve /
Schwarze Hülle / Manchon noir



16x Deel paal / Part pole /
Stange / Tubes

Deluxe palen bestaan ook uit 2 delen. De onderste paal is te herkennen aan het rechte stuk onderin. / Deluxe poles also exist of 2 parts. The bottom pole is recognizable by the straight part at the bottom. / Les poteaux version Deluxe se composent aussi 2 parties. Le poteau inférieur est reconnaissable par sa courbure en bas. / Die Deluxe-Stangen bestehen jeweils aus 2 Teilen. Das untere Teilstück erkennen Sie an dem geraden Ende der Stange.



8x Steun voor veiligheidsnet / Support for safety net /
Kupplungsstück für das Sicherheitsnetz / Accessoires de connexion pour filet



Safety net



8x T-stuk / T-part
T-Kupplungsstück / Jonction en T



1x Net (met 1 zwarte sleeve) / Net (with 1 black sleeve) /
Netz (mit 1 schwarzen Hülle) / Filet (avec 1 manchon noir)



1x Mesh afwerking / Mesh finishing
Mesh Finish / Mesh finition



WAARSCHUWINGEN

- ✓ Deze trampoline is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.
- ✓ Niet geschikt voor kinderen <3 jaar.
- ✓ Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg.
- ✓ Deze trampoline is alleen geschikt voor gebruik buitenshuis.
- ✓ Deze trampoline is specifiek gemaakt om in te graven.
- ✓ Installatie van de trampoline vereist het graven van een gat in de grond. Als u niet zeker bent over de uit te voeren werkzaamheden, neem dan contact op met een professional.
- ✓ De trampoline moet door een volwassene worden gemonteerd in overeenstemming met de montage-instructies en gecontroleerd worden voor het eerste gebruik.
- ✓ Zorg voor volwassen toezicht wanneer kleine kinderen de trampoline gebruiken.
- ✓ Maak geen salto's.
- ✓ Gebruik de trampoline niet als u zwanger bent of hartproblemen hebt.
- ✓ Raadpleeg altijd eerst een (sport)arts alvorens fysieke inspanningen te leveren.
- ✓ Plaats de trampoline niet onder overhangende voorwerpen zoals boomtakken, draden, enz. Dit zal de kans op ongelukken verhogen.
- ✓ Indien je een veiligheidsnet installeert, zorg dan dat je deze altijd sluit bij gebruik van de trampoline.
- ✓ Spring niet met meerdere personen tegelijkertijd op de trampoline. U loopt anders kans op letsel door botsingen.
- ✓ Draag nooit schoenen bij het springen op de trampoline, maar spring op blote voeten of sokken.
- ✓ Maak zakken en handen leeg voordat u gaat springen.
- ✓ Niet eten tijdens het springen.
- ✓ Spring altijd in het midden van de mat.
- ✓ Verlaat de trampoline niet met een sprong.
- ✓ Beperk onophoudelijk gebruik, las regelmatig een rustpauze in.
- ✓ Wees u bewust van de weersomstandigheden bij het gebruik van de trampoline. Als de mat van de trampoline nat is, kan de gebruiker uitglijden en zichzelf verwonden. Als het hard waait kan de gebruiker de controle verliezen.
- ✓ Om letsel en schade aan eigendommen te voorkomen raden wij u aan de trampoline tijdens extreme weersomstandigheden te demonteren.
- ✓ Het veiligheidsnet is er om te voorkomen dat de gebruiker van de trampoline valt en is niet bedoeld om onnodig in te springen.
- ✓ Houd huisdieren uit de buurt van de trampoline.
- ✓ Zorg ervoor dat de trampoline uit de buurt blijft van vuur, vonken, vuurwerk en barbecues.
- ✓ Rook niet op of rond de trampoline. Het materiaal van de springmat en het randkussen kunnen beschadigen door hoge temperaturen.



WARNINGS

- ✓ This trampoline is suitable for domestic use only.
- ✓ Not suitable for children <3 years.
- ✓ Maximum user weight: 150 kg.
- ✓ This trampoline is suitable for outdoor use only.
- ✓ This trampoline is intended to burry into the ground.
- ✓ Installation of the trampoline requires a hole to be dug in the ground. If you are not sure about the ground work please contact a professional.
- ✓ The trampoline must be assembled by an adult in accordance with the assembly instructions and checked before the first use.
- ✓ Ensure parental supervision when younger children are playing on the trampoline.
- ✓ Do not do somersaults.
- ✓ Please do not use the trampoline when pregnant or if you have heart problems.
- ✓ Always consult a doctor before engaging in any physical activity.
- ✓ Do not place the trampoline under overhanging objects ike tree branches, wires, etc. as these will increase your chances of being injured.
- ✓ In case of installing a safety net: always close the provided safety net when using the trampoline.
- ✓ Please keep fire, sparks, fireworks and barbecues away from the trampoline.
- ✓ Only one user at the same time. Collision hazard.
- ✓ Never wear shoes when jumping on the trampoline.
- ✓ Empty pockets and hands before jumping.
- ✓ Do not eat while jumping.
- ✓ Always jump in the middle of the mat.
- ✓ Do not exit by a jump.
- ✓ Limit the time of continuous usage (make regular stops).
- ✓ Please be aware of the weather conditions when using the trampoline. If the mat of the trampoline is wet, the user could slip and injure himself/herself. If it is too windy, the user could lose control.
- ✓ To avoid injury of damage to property we recommend that you dismantle the trampoline during extreme weather.
- ✓ The safety net is to prevent the user falling off the trampoline, and is not intended to jump into unnecessarily.
- ✓ Keep pets away from the trampoline.
- ✓ Do not smoke on or nearby the trampoline. High temperatures can cause damage to the material of the jumping mat and safety pad.



WARNUNGEN

- ✓ Das Trampolin ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- ✓ Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- ✓ Max 150 kg Belastungsgewicht.
- ✓ Das Trampolin ist geeignet für den Außenbereich.
- ✓ Dieses Trampolin ist zum Eingraben vorgesehen.
- ✓ Die Installation des Trampolins erfordert ein Loch in den Boden gegraben werden. Wenn Sie nicht sicher sind über die Bodenarbeit, wenden Sie sich bitte an einen professionellen.
- ✓ Das Trampolin sollte von zwei Erwachsenen anhand der Montageanleitung zusammengebaut und vor dem ersten Einsatz überprüft werden.
- ✓ Wenn jüngere Kinder mit dem Trampolin spielen, sollte stets eine Aufsichtsperson anwesend sein.
- ✓ Vollziehen Sie keine Salti.
- ✓ Bitte springen Sie nicht, wenn Sie schwanger sind oder Herzprobleme haben.
- ✓ Konsultieren Sie immer einen Arzt, bevor Sie irgendwelche physischen Aktivitäten ausüben.
- ✓ Bauen Sie das Trampolin nicht unter überhängenden Gegenständen wie Äste, Balkone oder gar Stromleitungen auf!
- ✓ Falls ein Sicherheitsnetz installiert wird: Verschließen Sie das Sicherheitsnetz immer wenn Sie das Trampolin benutzen.
- ✓ Springen Sie nicht gleichzeitig mit mehreren Personen auf dem Trampolin. Es besteht Verletzungsgefahr.
- ✓ Tragen Sie niemals Schuhe beim Springen auf dem Trampolin. Springen Sie Barfuß oder mit Socken.
- ✓ Achten Sie darauf, während des Springens keine Spitzen Gegenstände in den Hosentaschen, Haaren oder Händen zu haben.
- ✓ Essen Sie nicht beim Springen.
- ✓ Springen Sie immer in der Mitte der Matte.
- ✓ Springen Sie nicht aus dem vollen Sprung vom Trampolin.
- ✓ Machen Sie regelmäßige Pausen.
- ✓ Achten Sie auf die Wetterbedingungen bei der Verwendung des Trampolins. Wenn die Matte des Trampolins nass ist, kann der Benutzer ausrutschen und sich verletzen. Bei starkem Wind kann der Springer die Kontrolle verlieren.
- ✓ Um Verletzungen und Sachschäden auszuschließen, empfehlen wir das Trampolin bei extremen Wetterbedingungen abzubauen.
- ✓ Das Sicherheitsnetz dient lediglich dazu, den Springer gegen herunterfallen zu schützen. Es ist nicht für unnötiges Gegenspringen geeignet.
- ✓ Halten Sie Haustiere vom Trampolin fern.
- ✓ Bitte halten Sie offenes Feuer, Funken, Feuerwerk und Grills vom Trampoline fern.
- ✓ Rauchen Sie nicht in der Nähe des Trampolins. Hohe Temperaturen könnten das Material des Sprungtuchs und des Rahmenschutzes beschädigen.



AVERTISSEMENTS

- ✓ Ce trampoline est conçu pour un usage par les particuliers.
- ✓ Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- ✓ Poids maximum : 150 kg.
- ✓ Ce trampoline est adapté uniquement pour une utilisation en extérieur.
- ✓ Ce trampoline est spécifiquement prévu pour être enterré.
- ✓ l'installation du trampoline exige de creuser un trou dans le sol. Si vous n'êtes pas sûr des travaux à réaliser, veuillez consulter un professionnel.
- ✓ Le trampoline doit être assemblé par un adulte en conformité avec les instructions de montage et être vérifié avant la première utilisation.
- ✓ Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte lorsqu'ils jouent sur le trampoline.
- ✓ Ne tentez pas de sauts périlleux.
- ✓ N'utilisez pas le trampoline pendant la grossesse ou si vous souffrez de problèmes cardiaques.
- ✓ Demandez toujours un avis médical avant de vous engager dans une nouvelle activité physique.
- ✓ Placez le trampoline à l'écart de tout objet en surplomb tels que branches d'arbres, fils électriques, etc. Cela accroît les risques d'accidents.
- ✓ Si un filet de sécurité est installé, assurez vous que l'ouverture est bien fermée avant chaque utilisation.
- ✓ Ne sautez pas à plusieurs! Cela accroît les risques de collisions et de blessures.
- ✓ Quittez vos chaussures : sautez pieds nus ou en chaussettes.
- ✓ Videz vos poches et gardez les mains vides avant de vous lancer.
- ✓ Ne mangez pas pendant que vous sauter.
- ✓ Sautez toujours au centre du tapis.
- ✓ Ne descendez jamais du trampoline en sautant.
- ✓ Limitez le temps d'utilisation (faites des pauses régulières).
- ✓ Prenez garde aux conditions météorologiques lors de l'utilisation du trampoline. Si le tapis est humide, le sauteur peut glisser et se blesser. Quand le vent souffle fort, l'utilisateur peut perdre son équilibre. Pour éviter les blessures ou d'endommager le produit, nous vous recommandons de retirer le trampoline lors des conditions climatiques extrêmes.
- ✓ Le filet de sécurité est là pour empêcher l'utilisateur de tomber du trampoline, il ne doit pas être utilisé inutilement comme surface de rebond.
- ✓ Éloignez les animaux domestiques du trampoline.
- ✓ Tenez les éléments suivant à l'écart du trampoline: feu, étincelles, feux d'artifices, barbecues. Ne fumez pas sur ou proche du trampoline. Les températures élevées peuvent causer des dommages aux matériaux du tapis de saut ou du coussin de protection.



VOOR U BEGINT...

MONTAGE INSTRUCTIES

1. Zorg dat de trampoline op een vlakke ondergrond geplaatst wordt.
2. Plaats de trampoline niet op beton, asfalt of andere harde ondergrond en niet in de nabijheid van andere installaties (bijvoorbeeld zwembaden, schommels, glijbanen, klimrekken).
3. Zorg voor een vrije ruimte van 2 meter om de trampoline en 4 meter boven de trampoline.
4. Zorg dat de ruimte onder de trampoline leeg is.
5. Draag handschoenen bij de montage van de trampoline om blessures te voorkomen.
6. Wees voorzichtig met tuilmeststoffen in de buurt van de trampoline. Deze kunnen het frame aantasten.



FIRST STEPS...

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Make sure the trampoline is placed on a flat surface.
2. Make sure the trampolines is not installed over concrete, asphalt or any other hard surface nor at proximity of other conflicting installations (e.g. paddling pools, swings, slides, climbing frames).
3. Reserve 2 metres of free space around and 4 metres above the trampoline.
4. Make sure nothing is placed underneath the trampoline.
5. Wear gloves while assembling the trampoline in order to prevent injuries.
6. Please keep fertiliser away from the trampoline. This may damage the frame.



ERSTE SCHRITTE...

MONTAGEANLEITUNG

1. Stellen Sie sicher, dass das Trampolin auf einem geraden Untergrund aufgebaut wird.
2. Bauen Sie das Trampolin nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen auf. Ebenso nicht in der Nähe von anderen Einrichtungen wie z. B. Schwimmbecken, Schaukeln, Rutschen oder Klettergerüsten.
3. Stellen Sie sicher, dass sie um das Trampolin 2 Meter und darüber 4 Meter freien Platz haben.
4. Stellen Sie sicher, dass sich nichts unter dem Trampolin befindet.
5. Tragen Sie während der gesamten Montage Schutzhandschuhe, damit Sie vor Verletzungen geschützt sind.
6. Verwenden Sie in der Nähe des Trampolins keinen Dünger. Dies könnte den Rahmen beschädigen.




AVANT LE MONTAGE...

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Assurez vous que le trampoline sera positionné sur une surface plane.
2. Assurez vous que votre trampoline ne repose pas sur une surface dure (béton, asphalte ou autre...) ou à proximité d'autres installations (piscines, balançoires, toboggans ou autres ...).
3. L'espace libre doit être de 2 mètres autour du trampoline et de 4 mètres au dessus du trampoline.
4. Assurez vous que rien ne se trouve sous le tapis de saut.
5. Portez des gants lors du montage pour éviter de vous blesser.
6. Ne mettez pas votre trampoline en contact avec des engrais chimiques ou autres fertilisants, cela pourrait fragiliser la structure.



1.




11ft: Ø 280
12ft: Ø 320
14ft: Ø 380


2.




3.




4.






 1: Start met het graven van een kuil. Niet de gehele kuil dient uitgegraven te worden. Graaf de kuil in een komvorm.


11ft (trampoline ø 335 cm): kuil ø 280 cm, 70 cm diep.
12ft (trampoline ø 366 cm): kuil ø 320 cm, 70 cm diep.
14ft (trampoline ø 427 cm): kuil ø 380 cm, 70 cm diep.

 1: Graben Sie eine Mulde passend zum Durchmesser des Trampolins. Es ist dabei nicht notwendig ein ganzes Loch auszuheben. Die genauen Maße lauten hierfür wie folgt:

11ft (Trampolin ø 335 cm): Aushöhlung ø 280 cm, 70 cm tief.
12ft (Trampolin ø 366 cm): Aushöhlung ø 320 cm, 70 cm tief.
14ft (Trampolin ø 427 cm): Aushöhlung ø 380 cm, 70 cm tief.

 1: Start by digging a hole. It is not necessary to dig out the entire hole. Make the hole bowl-shaped.


11ft (trampoline ø 335 cm): hole ø 9,5 ft, 28 inch deep.
12ft (trampoline ø 366 cm): hole ø 10,5 ft, 28 inch deep.
14ft (trampoline ø 427 cm): hole ø 12,5 ft, 28 inch deep.

 1: Commencez par creuser un trou. Il n'est pas nécessaire de creuser entièrement, notamment sur les bords. Le fond du trou doit correspondre au diamètre mentionné ci-dessous puis creusez en forme de bol.


11ft (trampoline ø 335 cm): trou ø 280 cm, 70 cm de profondeur.
12ft (trampoline ø 366 cm): trou ø 320 cm, 70 cm de profondeur.
14ft (trampoline ø 427 cm): trou ø 380 cm, 70 cm de profondeur.




5.




6.




7.



8.





 2 - 8: Zet het frame in elkaar zoals aangegeven op de tekeningen. Start met twee toprails met pootsokkels en een pootbasis. Zorg dat het pinnetje op de poot steeds in het gat van de top rail kan vallen. Gebruik evt. een stuk gereedschap om het pinnetje in te duwen. Kijk in ieder geval goed uit voor uw vingers. Duw vervolgens met kracht de top rail naar beneden.

Let op: indien u een veiligheidsnet plaatst schuif dan de steunen voor het veiligheidsnet op de pootbasissen.



2 – 8: Assemble the frame as indicated in the illustrations. Start with two top rails with leg sockets and a leg basis. Please make sure that the pin on the leg is aligned with the hole in the top rail. You can use a tool to push the pin. Please pay attention to your fingers. Use force to push down from the top rail.


Please note: if you are also assembling a safety net than slide the supports for the safety net around the legs.



2 – 8: Montieren Sie den Rahmen so, wie Sie es auf den Bildern 2-8 sehen. Beginnen Sie mit den Verbindungsstücken und dem Standfuß. Achten Sie beim Einbau auf Ihre Finger. Verwenden Sie ggfs. ein entsprechendes Werkzeug um Verletzungen zu vermeiden.

Achtung: wenn sie ein Sicherheitsnetz anbringen, montieren sie das Kupplungsstück für das Sicherheitsnetz zwischen den Füßen und den oberen Rahmen.




 2 – 8: Assemblez la structure comme indiquée sur l'illustration. Débutez par emboîter 2 tubes du cercle (ceux avec les connexions en T) sur les embases. Vous pouvez utiliser un outil pour appuyer sur la goupille de sécurité. Prenez garde à vos doigts. N'hésitez pas à appuyer de tout votre poids pour solidariser les tubes.


Note: si vous installez un filet de sécurité (fortement recommandé), alors insérez les accessoires de connexion pour le filet entre l'embase et les liaisons en T.




9.




10.



11.



12.





9 - 12: Bevestig op elk van de vier windstreken een veer en plaats de rest van de veren zoals aangegeven op de tekeningen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de bijgeleverde verenspanner.

Let op: de korte haak van de veer dient in de triangel van de springmat bevestigd te worden, de lange haak in het frame.



9 - 12: Connect a spring on each of the four points of the compass and place the rest of the springs as indicated in the illustration. For this you can use the supplied spring tensioner.

Attention: the short hook of the spring needs to be attached to the triangle of the jumping mat, the long hook to the frame.



9 - 12: Montieren Sie nun die Sprungmatte, indem sie vier Sprungfedern mit Hilfe des Federspanners an den jeweils gegenüberliegenden Punkten befestigen (siehe Bild 11). Zählen Sie hierfür die Anzahl der Halterungen an der Sprungmatte genau ab. Montieren Sie anschließend weitere Federn mittig in den freien Bereichen wie auf Bild 12-14 zu sehen. Achten Sie darauf, daß Sie immer die gegenüberliegenden Federn in den freien Feldern montieren. Achtung: der kurze Haken der Feder muss am Dreieck der Sprungmatte befestigt werden, der lange Haken am Rahmen.




9 - 12: Installez tout d'abord 4 ressorts aux 4 points cardinaux (Nord-Sud-Est-Ouest) puis installez les ressorts comme indiqué sur le dessin. Pour cela, vous pouvez utiliser le tendeur de ressort fourni.


Attention: le crochet court du ressort doit être fixé sur le triangle du tapis de saut, le crochet long se fixe sur le cadre du trampoline.




13.




14.



15.





 13: Leg het randkussen ondersteboven op de trampoline en rijg de elastieken met behulp van het bijgeleverde hulpstuk in. Schuif het foam in de enveloppe van het randkussen. 14: Draai het randkussen om en bevestig de elastieken aan het frame zoals aangegeven. Bevestig de veiligheidskaart met een tiwrap aan het frame. 15: Zet de trampoline midden over het gegraven gat en veranker met de haringen. Bevestig de zwarte doppen aan de uiteindes van de pootbasissen. Met veiligheidsnet: zorg ervoor dat de haring door het oog van het randkussen gaat, vervolgens door het frame en tenslotte de grond in. Zonder veiligheidsnet: zorg ervoor dat de haring door het frame en daarna de grond in gaat.




13: Place the safety pad upside down on the trampoline and thread the elastic bands through the holes. Slide the foam into the envelope of the safety pad. 14: Turn the safety pad over and attach the elastic bands to the frame. Attach the safety card with a tiwrap to the frame. 15: Place the trampoline in the centre of the dug out hole and anchor it using the pegs. Attach the black caps to the leg bases. With safety net: make sure the pegs pass through the loop of the safety pads, then through the frame and then into the ground. Without safety net: make sure the pegs pass through the frame and then into the ground.



13: Platzieren sie die Randabdeckung mit der Oberseite nach unten auf dem Trampolin und ziehen sie die Befestigungsgummis durch die Löcher. Schieben Sie anschließend die Schaummatte in die Hülle der Randabdeckung. 14: Drehen sie die Randabdeckung um und verbinden sie diese mit den Befestigungsgummis am Rahmen. 15: Platzieren Sie nun das Trampolin über der Mulde und befestigen Sie es mit dem Boden (siehe Bild 15). Befestigen Sie die schwarzen Kappen an den Füßen des Trampolins. Mit Sicherheitsnetz: Stellen Sie sicher, dass die Heringe durch die Schlaufen der Randabdeckung, den Rahmen in den Boden geführt werden. Ohne Sicherheitsnetz: Stellen Sie sicher, dass die Heringe durch den Rahmen in den Boden geführt werden.




 13: Placez le coussin de protection à l'envers sur votre trampoline et procédez à l'insertion des élastique dans les trous prévus et en vous aidant de l'outil fourni. Finissez de pousser les mousses et refermez les compartiments. 14: Retournez le coussin et attachez les élastiques aux tubulures. Fixez la notice plastifiée au cadre du trampoline à l'aide d'un collier de sécurité. 15: Placez le trampoline au centre du trou creusé et ancrez le à l'aide des sardines. Fixez les capuchons noirs à la base des pieds. Avec filet de sécurité: assurez vous que chaque sardine passe bien à travers les œillets du coussin, puis à travers la structure et enfin pénètre dans le sol. Siin filet de sécurité: assurez vous que chaque sardine passe bien à travers la structure et enfin pénètre dans le sol.





16.







 16: Wanneer u geen veiligheidsnet plaatst is de montage nu gereed. Veel springplezier!


 16: Wenn Sie kein Sicherheitsnetz anbringen, dann ist Ihr Aufbau nun vollständig. Viel Spaß beim Springen!

 16: If your not installing a safety net the assembly is now complete. Have fun jumping!


 16: Si vous n'installez pas de filet, alors l'assemblage est terminé. Amusez vous bien.





18.





19.



 17 - 18: Schuif een element voor de topring in de tunnel van het net. Schuif een tweede element in de tunnel. Alvorens de twee elementen in elkaar te schuiven, schuif je eerst een T-stuk over het element op de open plaats in de tunnel. Herhaal dit totdat alle buizen samen een ronde aaneengesloten ring vormen. Het laatste stuk vergt extra kracht, zodat het net mooi strak komt te staan: til de twee uiteindes van de grond en laat het ene uiteinde in het andere uiteinde vallen. Duw vervolgens naar beneden tot een aaneengesloten ring. 19: Schuif 2 palen met foam van het veiligheidsnet in elkaar. Schuif vervolgens de zwarte sleeve over de palen. Herhaal dit voor de 12 losse palen. Tip: maak het foam nat om de palen makkelijker in de sleeve te krijgen.

 17 - 18: Slide one element for the topring in the tunnel of the net. Slide a second element in the tunnel. Before attaching the two elements, slide a T-part over the element at the open spot in the tunnel. Repeat this until all tubes form a complete circle. The last 2 parts need extra force: lift the 2 ends and put one end slantwise into the other end. Then push it down until the ring is complete and horizontal. 19: Slide 2 poles with foam of the safety net together. Then slide a black sleeve over the pole. Repeat this for 12 poles. Tip: wet the foam to make it easier to slide the sleeves over the pole.

 17 – 18: Schieben Sie ein je eine Stange für den Topring in den dafür vorgesehen Saum des Netzes (an der offenen Stelle je eine T-Part Verbindung über die beiden zu verbindenden Stangen schieben). Wiederholen Sie das mit alle Stangen, so dass sich in jedem offen Teil des Saums ein T-Part befindet. Für den letzten Schritt benötigen Sie zusätzliche Kraft: Heben Sie die beiden Enden an und legen Sie ein Ende schräg in das andere Ende. Drücken Sie es nach unten, bis der Ring horizontal ausgerichtet ist. 19: 2 Stangen mit Schaumstoff des Sicherheitsnetzes zusammenschieben. Schieben Sie dann eine schwarze Hülse über die Stange. Wiederholen Sie dies für die 12 Stangen. Tipp: Befeuchten Sie den Schaum, damit die Hüllen leichter über den Schaumstoff geschoben werden können.


 17 - 18: faites glisser un premier élément du cercle supérieur dans le tunnel du filet. Faites ensuite glisser un deuxième élément. Avant de fixer ces deux éléments ensemble, insérez une pièce en T entre les 2 pièces et à l'emplacement de l'ouverture du tunnel. Répétez cette opération jusqu'à ce que tous les éléments forment un cercle complet. Vous devrez exercer plus de force pour la dernière pièce. Soulevez les deux extrémités et insérez une extrémité en l'inclinant vers l'autre extrémité. Poussez-le tout ensuite vers le bas jusqu'à ce que le cercle soit complet et horizontal. 19: Emboîtez ensemble 2 tubes équipés de mousse. Glissez ensuite le poteau dans un manchon noir du filet de sécurité. Répétez cette opérations pour chaque poteau. Conseil: mouillez la mousse pour faciliter la glisse des manchons sur le poteau.




20.



21.



22.





20 - 21: Plaats de gemonteerde palen in de steunen voor het veiligheidsnet.

22: Monteer de laatste paal met foam en schuif deze in de zwarte sleeve die vastzit aan het net. Plaats deze paal op de overgebleven steun voor het veiligheidsnet en bevestig de T-stukken op de palen. Let erop dat het net aan de binnenzijde van de palen valt.

20 – 21: Installieren Sie die 7 Stangen in die Verbindungsteile des Sicherheitsnetzes.

22: Installieren Sie die letzte Stange mit Schaumstoff und schieben Sie diese in die schwarze Hülle, die am Netz befestigt ist. Setzen Sie diese letzte Stange auf den Verbindungsteil an der offenen Stelle. Befestigen Sie dann die anderen 7 T-Teile an den Stangen. Stellen Sie sicher, dass das Netz an der Innenseite der Stange ist.



20 - 21: Install the 7 poles in the connection parts of the safety net.


22: Install the last pole with foam and slide it into the black sleeve that is attached to the net. Put this last pole onto the connection part at the open spot, which is at the left side of a leg base. Then attach the T-parts on the poles. Make sure the netting is at the innerside of the poles.

20 - 21: emboîtez chacun des 7 poteaux dans la pièce de raccordement du filet prévue à cet effet.


22: installez le dernier poteau avec de la mousse et glissez-le dans le manchon noir fixé au filet. Placez ce dernier poteau sur la pièce de connexion à l'endroit ouvert, qui se trouve sur le côté gauche d'une base de jambe. Fixez ensuite les 7 autres pièces en T sur les poteaux. Assurez-vous que le filet est à l'intérieur des poteaux.




23.



24.



25.



26.



Let op: stap 22 is het makkelijkste te voltooien wanneer de trampoline op zijn kant staat.

Attention: step 22 is easiest when the trampoline is at its side.

Achtung: Schritt 22 lässt sich am einfachsten durchführen, wenn das Trampolin auf der Seite liegt.

Attention: étape 22 est plus facile lorsque vous placez le trampoline sur le côté, en position vertical.



23: Haal de gekleurde band aan de onderkant van het net tussen de toprail van de trampoline en de steunen van het veiligheidsnet door. Klik vervolgens bij elke paal aan de onderkant van de trampoline de kliksluiting vast volgens afbeelding 23. Start naast de ingang en werk in 1 richting rond. Bij de ingang en daar tegenover tenslotte de banden van de kliksluitingen strak aantrekken.

24: Monteer de meshrand rondom en sluit de meshrand op dezelfde wijze als de sluiting bij 23.

25: Klik de sluitingen van de gekleurde band dicht.

26: De trampoline is klaar voor gebruik, veel springplezier!



23: Stellen Sie sicher, dass der farbige Saum am unteren Ende des Netzes zwischen der oberen Schiene des Trampolins und den Verbindungsteilen des Sicherheitsnetzes liegt. Klicke nun auf die Clips an der

unteren Seite des Trampolins, wie auf Bild 23 gezeigt wird. Beginnen Sie dabei neben dem Eingang und arbeiten Sie

sich in einer Richtung durch. Ziehe die Gurte der Klick-Clips fest, die sich am Eingang und genau gegenüber befinden.

24. Installiere Mesh, wie auf Bild 24 gezeigt wird. Verbinde Clips zusammen, wie auf Bild 23 gezeigt wird. 25: Klicke auf die Clips des farbigen Saums am Eingang, um die Installation abzuschließen. 26: Das Trampolin ist jetzt



23: Make sure the coloured skirt at the bottom of the net is put between the toprail of the trampoline and the connection parts of the safety net. Now click the clips at the bottom side of the trampoline as shown on image 23. Start next to the entrance and work your way around in one direction. Pull the straps of the click clips tight which are located at the entrance and the exact opposite.

24: Install the mesh all around and close it as shown in image 23. 25: Click the clips of the coloured skirt at the entrance to finish the installation.

26: The trampoline is ready for use, enjoy!



23: Assurez vous que la colerette de couleur située au bas du filet soit bien placée entre la tubulure supérieure du trampoline et les pièces de raccordement du filet de sécurité. Cliquez ensuite les clips sur la partie inférieure du trampoline comme illustré sur l'image 23. Commencez à côté de l'entrée du filet et faites le tour en partant dans une seule direction. Serrez les sangles des clips qui se trouvent au niveau de l'entrée et et à l'exact opposé.

24: Installez la corelette tout autour et connectez les deux extrémités ensemble, comme au point N 23.

25: cliquez sur les clips de la colerette de couleur au niveau de l'entrée pour terminer l'installation.

26: Le trampoline est prêt à l'emploi, profitez-en!



ONDERHOUD

Etan Premium trampolines zijn gemaakt van uitstekende kwaliteit en staan garant voor een lange levensduur wanneer deze goed onderhouden worden. Het is belangrijk om aan het begin van elk seizoen en met regelmaat de belangrijkste delen te controleren (frame, springmat, randkussen en veiligheidsnet). Indien deze controles niet worden uitgevoerd, kan het gebruik van de trampoline gevaarlijk worden.

- ✓ Bewaar deze onderhoudshandleiding goed.
- ✓ Controleer of alle bouten en moeren goed vastzitten en draai ze indien nodig aan.
- ✓ Controleer het frame op scherpe randen en vervang, indien nodig, onderdelen.
- ✓ Controleer of de springmat, het randkussen en het veiligheidsnet geen gebreken hebben. Vervang deze tijdig om ongelukken te voorkomen. **OPMERKING** Zonlicht, regen, sneeuw en extreme temperaturen verminderen de sterkte van deze onderdelen met de tijd.
- ✓ Vervang het veiligheidsnet na 3 gebruiksjaren.
- ✓ Controleer of de kliksluiting nog correct werkt.
- ✓ Aanpassingen gedaan door de consument aan de oorspronkelijke trampoline (bijvoorbeeld het toevoegen van een accessoire) moeten worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant.
- ✓ Outdoor trampolines moeten worden uitgerust met een verankeringssset om te voorkomen dat met extreme weersomstandigheden de trampoline verplaatst. Het veiligheidsnet en de springmat moeten ook verwijderd worden met extreme weersomstandigheden.
- ✓ Tijdens de wintermaanden kunnen sneeuw en zeer lage temperaturen de trampoline beschadigen. Het wordt aanbevolen om de sneeuw te verwijderen en om de springmat en het veiligheidsnet binnenshuis op te bergen.
- ✓ Voor het verplaatsen van uw trampoline verwijdert u de verankering indien aanwezig. Til de trampoline met minimaal twee volwassenen op. Til de trampoline niet hoger dan 5 cm van de grond en schuif deze naar de gewenste plek. Bij een ingegraven trampoline dient u eerst een nieuw gat te graven en het oude gat weer te dichten.

SPRINGINSTRUCTIES

Springvaardigheden

In eerste instantie moet je gevoel krijgen voor het trampolinespringen en begrijpen hoeveel springkracht elke sprong teweeg brengt. De focus moet liggen op lichaamshouding en de techniek totdat elke vaardigheid kan worden uitgevoerd met gemak en controle.

Basisvaardigheid 1: Stoppen

Als de gebruiker landt op de springmat moeten de knieën worden gebogen, totdat je stopt en de springkracht van de mat wordt geabsorbeerd. Voor een betere balans de armen gestrekt voor je houden.

Basisvaardigheid 2: Basissprong

Start vanuit een staande positie, met de voeten op schouderbreedte uit elkaar, hoofd omhoog en ogen op de springmat. Zwaai je armen naar voren en omhoog boven je hoofd in een cirkelvormige beweging. Breng benen en voeten bij elkaar wanneer je in de lucht bent en strek je tenen. Land terug op de mat met de voeten op schouderbreedte uit elkaar (hetzelfde als startpositie).

BELANGRIJK:

Raadpleeg de website www.etan.store voor aanvullende oefeningen. Voordat je begint aan meer geavanceerde vaardigheden raadpleeg een getrainde trampoline-instructeur.

GARANTIE

De Etan Premium trampolines springen eruit op het gebied van kwaliteit. Op onze duurzame producten zijn de volgende functiegaranties van toepassing:

Trampoline	Platinum	Gold	Silver
Frame	15 jaar*	15 jaar*	15 jaar*
Springmat	5 jaar	5 jaar	5 jaar
Randkussen	8 jaar	5 jaar	3 jaar
Veren	15 jaar*	15 jaar*	15 jaar*

* Bij registratie op de Etan website 15 jaar, zonder registratie 10 jaar.

Veiligheidsnet	Premium	Deluxe
Staal	5 jaar	10 jaar
Overige onderdelen	3 jaar	3 jaar

De garantietermijn wordt gerekend vanaf de aankoopdatum en geldt voor materiaal- en fabricagefouten die het functionele gebruik van de trampoline belemmeren. Ongewoon gebruik of aanpassingen aan de trampoline maken de garantie ongeldig.

Bij de Etan Premium trampolines geldt de eerste drie jaar een unieke terugkoopgarantie. U mag de Etan Premium trampolines, zonder opgaaf van reden, retourneren naar Etan.

U ontvangt dan een deel van de aankoopsom terug. Bezoek onze website www.etan.store voor meer informatie.



MAINTENANCE

Our Etan Premium trampolines are made of excellent quality and guarantee a long lifespan when maintained properly. You need to carry out checks and maintenance of the main parts (frame, jumping mat, safety pad, and safety net) at the beginning of each season and also at regular intervals. If these checks are not carried out, the trampoline could become dangerous.

- ✓ Retain the maintenance instruction manual.
- ✓ Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.
- ✓ Check the frame for sharp edges and replace parts when required.
- ✓ Check that jumping mat, safety pad and safety net have no defects. NOTE Sunlight, rain, snow and extreme temperatures reduce the strength of these parts over time.
- ✓ Replace the safety net after 3 years of use.
- ✓ Make sure that the click fasteners works correctly.
- ✓ Modifications made by the consumer to the original trampoline (e.g. the adding of an accessory) shall be carried out according to the instructions of the manufacturer.
- ✓ Outdoor trampolines should be equipped with an anchor set that in strong wind conditions avoid displacement. Items catching wind like safety net and jumping mat should also be removed with extreme wind.
- ✓ During winter period, snow and very low temperature can damage the trampoline. It is recommended to remove the snow and store the jumping mat and the safety net indoors.
- ✓ To move your trampolines remove the anchoring if any is present. Lift the trampoline with at least two adults. Do not lift the trampoline higher than 5 cm of the ground and slide it to the desired location. With an inground trampoline you need to dig a new hole and close the old hole.

JUMPING INSTRUCTIONS

Jumping skills

Initially, you should get accustomed to your trampoline and understand how much jumping power is in each bounce. The focus at this point should be body position and technique until each skill can be completed with ease and control.

Basic skill 1: Stopping

As the user lands on the jumping mat knees should be bent so that they stop and absorb the jumping power of the mat. Arms are held out for increased level of balance.

Basic skill 2: The Basic Bounce

Start from a standing position, with feet shoulder width apart head up and eyes on the trampoline bed. Swing arms forward and up above head in a circular motion. Bring legs and feet together in "mid-air" position and point toes. Land back on the mat with feet shoulder width apart (same as start position).

IMPORTANT:

Visit our website www.etan.store for additional exercises. Should you wish to progress any further and learn more advanced techniques for trampolining, please consult a qualified and registered instructor.

WARRANTY

The Etan Premium trampolines are high flyers in the field of quality. The following functional warranties apply to our products:

Trampoline	Platinum	Gold	Silver
Frame	15 years*	15 years*	15 years*
Jumping mat	5 years	5 years	5 years
Safety pad	8 years	5 years	3 years
Springs	15 years*	15 years*	15 years*

* When you register on the Etan website 15 years, without registration 10 years.

Safety net	Premium	Deluxe
Steel	5 years	10 years
Other parts	3 years	3 years

The warranty will commence on the date of purchase and applies to material and manufacturing errors which infect the functional use of the trampoline. Irregular use or adjustments to the trampoline void the warranty.

With the Etan Premium trampolines, a unique buy-back warranty is included during the first three years. You are entitled to return the Etan Premium trampolines to Etan without explanation. You will then receive back part of your purchase price. Visit our website www.etan.store for more information.



WARTUNG

OurEtan Premium Trampoline sind von hoher Qualität und garantieren eine lange Lebensdauer, wenn sie richtig benutzt und gepflegt werden. Es ist wichtig, die Hauptbestandteile (Rahmen, Federung, Sprungtuch, Randabdeckung und Sicherheitsnetz) zu Beginn jeder Saison und in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren. Wenn diese Kontrollen nicht ausgeführt werden, kann die Verwendung des Trampolins zu Verletzungen führen.

- ✓ Bewahren Sie die Aufbauanleitung mit den Wartungsanweisungen sorgfältig auf.
- ✓ Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz und ziehen Sie diese ggf. nach.
- ✓ Die Randabdeckung ist auf Schäden zu prüfen und ggfs. zu ersetzen.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Sprungmatte, die Randabdeckung und das Sicherheitsnetz keine Fehler oder Beschädigungen haben. HINWEIS Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee und extreme Temperaturen, können mit der Zeit die Haltbarkeit und Qualität sämtlicher Komponenten reduzieren.
- ✓ Nach 3 Jahren regelmäßigen Gebrauchs, sollte das Sicherheitsnetz ersetzt werden.
- ✓ Überprüfen Sie, dass die Schlaufenverschlüsse einwandfrei funktionieren.
- ✓ Änderungen an dem Trampolin (z. B. Zubehörteile anbauen) sollten nur mit den vom Hersteller vorgesehenen Materialien und gemäß den Anweisungen des Herstellers durchgeführt werden.
- ✓ Outdoor-Trampoline sollten immer mit einem Verankerungsset befestigt werden, um Bewegungen durch starke Beanspruchung oder Witterungseinflüsse zu vermeiden. Das Sicherheitsnetz und das Trampolin sollte bei extremen Wetterbedingungen abgebaut werden. Das Sicherheitsnetz und das Trampolin sollte extremen Wetterbedingungen abgebaut werden.
- ✓ In den Wintermonaten können Schnee und sehr niedrige Temperaturen das Trampolin beschädigen. Es wird empfohlen, den Schnee zu entfernen und ggfs. die Sprungmatte und das Sicherheitsnetz im Haus bzw. in der Garage zu lagern.
- ✓ So verschieben Sie Ihr Trampolin: Entfernen Sie die Verankerung falls vorhanden. Heben Sie das Trampolin mit mindestens zwei Erwachsenen nicht höher als 5 cm an, und positionieren es an der neuen gewünschten Stelle. Für ein Bodentrampolin (Ingroundtrampolin) müssen Sie vorab ein neues Loch graben. Mit dem neuen Aushub können Sie das vorhandene Loch wieder füllen.

SPRUNG ANLEITUNG

Erste, wichtige Übungen auf dem neuen Trampolin

Erste, wichtige Übungen auf dem neuen Trampolin Zuerst müssen Sie ein Gefühl für das Trampolin bekommen um zu lernen, welche Reaktionen und Energie in jedem einzelnen Sprung stecken. Besonders sollte dabei auf die richtige Körperhaltung und Technik geachtet werden. Trainieren Sie solange die folgenden zwei Übungen, bis Sie diese perfekt beherrschen!

Übung 1: Stoppen

Wenn Sie nach dem ersten Absprung wieder auf dem Sprungtuch landen, ist es wichtig, das Sie mit den Knien in die Hocke gehen um den Schwung aus dem Sprung "herauszunehmen". Um dabei eine bessere Balance zu erreichen, hilft es die Arme auszubreiten.

Übung 2: Base Jump

Stellen Sie sich mit auf schulterbreite auseinander gestellten Füßen auf das Trampolin und richten Sie ihren Blick auf das Trampolin. Nehmen Sie Schwung in dem Sie mit ihren Armen eine kreisende Bewegung bis über ihren Kopf durchführen. Gehen Sie dabei in die Hocke und stoßen sich kräftig vom Trampolin ab. Diese Bewegungen sollten innerhalb eines Bewegungsablaufes durchgeführt werden. Landen Sie anschließend wieder auf dem Sprungtuch mit auseinandergestellten Füßen wie in der Ausgangsposition.

WICHTIG:

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter www.etan.store. Bevor Sie fortgeschrittenere Übungen durchführen, sollten Sie einen ausgebildeten Trampolinlehrer zu Rate ziehen.

GEWÄHRLEISTUNG

Die Etan Premium Trampoline sind bekannt für ihre Qualität. Dies sind die folgenden Gewährleistungen für unsere Produkte:

Trampolin	Platinum	Gold	Silver
Rahmen	15 Jahre*	15 Jahre*	15 Jahre*
Sprungtuch	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Randabdeckung	8 Jahre	5 Jahre	3 Jahre
Federn	15 Jahre*	15 Jahre*	15 Jahre*

* Bei Registrierung auf der Etan Webseite 15 Jahre, ohne Registrierung 10 Jahre.

Sicherheitsnetz	Premium	Deluxe
Stahl	5 Jahre	10 Jahre
Netz	3 Jahre	3 Jahre

Die Gewährleistung beginnt ab dem Kaufdatum und bezieht sich auf Material- und Verarbeitungsschäden. Unsachgemäße Nutzung oder Veränderungen am Trampolin führen zum Verlust der Gewährleistung.

Mit den Etan Premium Trampolin, erwerben sie eine einzigartige Geld-zurück-Garantie innerhalb der ersten drei Jahre. Sie können das Trampolin ohne Angaben von Gründen wieder zurück an Etan bringen. Sie erhalten den Kaufpreis Teils zurück. Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen.



MAINTENANCE

Avec un bon entretien, les trampolines de haute qualité Etan Premium garantissent une longue durée de vie.

Il est important de vérifier les pièces principales, au début de chaque saison mais aussi régulièrement pendant la saison (structure, ressorts, tapis, coussins de protection et filet de sécurité). Si ces contrôles ne sont pas effectués, l'utilisation du trampoline peut s'avérer dangereux.

- ✓ Conservez ce manuel d'entretien.
 - ✓ Vérifiez tous les boulons et écrous et resserrez les si nécessaire.
 - ✓ Vérifiez que tous les ressorts sont bien accrochés.
 - ✓ Vérifiez que les coussins recouvrent les parties métalliques et changez le coussin de protection si nécessaire.
 - ✓ Assurez-vous que le tapis, le coussin et le filet n'ont pas de défauts dus à l'usure ou à l'utilisation. NOTE : le soleil, la pluie, la neige et les températures extrêmes réduisent les qualités des éléments de sécurité avec le temps.
 - ✓ Remplacez le filet de sécurité après 3 années d'utilisation.
 - ✓ Vérifiez que les fermetures et systèmes de fixation fonctionnent toujours correctement.
 - ✓ Toutes modifications apportées par le consommateur sur le produit original (ajout d'un accessoire par exemple) devront être réalisées suivant les instructions du fabricant.
- ✓ Les trampolines d'extérieurs doivent être équipés d'un système d'ancrage au sol pour éviter un envol du produit lors de forts vents. Le filet de sécurité et le tapis de saut doivent être retirés lors de conditions météorologiques extrêmes.
 - ✓ Pendant les mois d'hiver, les températures basses et la neige peuvent endommager le trampoline. Il est recommandé d'enlever la neige et de stocker le tapis de saut et le filet de protection à l'intérieur.
 - ✓ Pour déplacer votre trampoline, retirez tout d'abord les fixations ancrées dans le sol. Soulevez le trampoline à deux adultes. Ne soulevez pas la structure de plus de 5 cm depuis le sol, et faites la glisser à l'emplacement voulu. Dans le cas d'un trampoline enterré, vous devez creuser un nouveau trou et reboucher l'ancien trou.

INSTRUCTION DE SAUT

Compétences de saut

Vous devez vous habituer à votre trampoline et, au début, sentir le pouvoir de rebond du tapis de saut. Une attention particulière doit être portée initialement sur une bonne position du corps et sur un apprentissage progressif de chaque saut.

Compétence de base 1: L'arrêt

Au moment du contact avec le tapis de saut; les genoux du sauteur doivent être pliés afin d'absorber la puissance du tapis de saut et ainsi de s'arrêter. Les bras sont maintenus à l'horizontal pour améliorer l'équilibre.

Compétence de base 2: Le saut de base

La position de départ est : pieds légèrement écartés (à largeur d'épaule) et tête droite. Lors de l'impulsion, aidez vous en balançant vos bras vers l'avant puis au-dessus de la tête. En l'air, collez vos jambes et vos pieds et conservez les orteils tendus vers le haut. Préparez votre retour sur le tapis de saut dans une position similaire à celle du départ.

IMPORTANT:

Visitez notre site www.etan.store pour découvrir des exercices supplémentaires. Si vous souhaitez progresser plus encore et apprendre des techniques de saut avancées, consultez un instructeur qualifié auprès de la fédération de gymnastique.

GARANTIE

Les trampolines Etan Premium sont connus pour leurs qualités. Les durées de garanties fonctionnelles suivantes sont appliquées sur nos trampolines:

Trampoline	Platinum	Gold	Silver
Structure	15 ans*	15 ans*	15 ans*
Tapis de saut	5 ans	5 ans	5 ans
Coussin de protection	8 ans	5 ans	3 ans
Ressorts	15 ans*	15 ans*	15 ans*

* Si vous vous enregistrez sur le site Etan : 15 ans.

Sinon : 10 ans.

Filet de sécurité	Premium	Deluxe
Acier	5 ans	10 ans
Autres pièces	3 ans	3 ans

La garantie débute le jour d'achat et s'applique au matériaux et aux erreurs de fabrication qui affectent l'utilisation fonctionnelle du trampoline. Un usage irrégulier ou une modification du produit annule la garantie.

Avec votre trampoline Etan Premium, un système unique de garantie-remboursement est proposé pendant les 3 premières années suivant l'achat. Vous pouvez retourner votre trampoline Premium sans justificatif chez Etan. Vous recevrez en retour un remboursement partiel de votre achat. Consultez notre site web www.etan.store pour plus d'information.

Inground Etan Premium Gold and Combi and Combi Deluxe trampoline 11/12/14 ft



Deze handleiding is van toepassing op / This manual is applicable to /

Dieses Handbuch gilt für / Ce manuel est valide pour

IEPG11	Inground Etan Premium Gold 11 (Ø 335 x 24 cm) <i>(groen / green / grün / vert)</i>
IEPG11.G	Inground Etan Premium Gold 11 (Ø 335 x 24 cm) <i>(grijs / grey / grau / gris)</i>
IEPG11C	Inground Etan Premium Gold 11 Combi (Ø 335 x 200 cm) <i>(groen / green / grün / vert)</i>
IEPG11C.G	Inground Etan Premium Gold 11 Combi (Ø 335 x 200 cm) <i>(grijs / grey / grau / gris)</i>
IEPG11CD	Inground Etan Premium Gold 11 Combi Deluxe (Ø 335 x 200 cm) <i>(groen / green / grün / vert)</i>
IEPG11CD.G	Inground Etan Premium Gold 11 Combi Deluxe (Ø 335 x 200 cm) <i>(grijs / grey / grau / gris)</i>
IEPG12	Inground Etan Premium Gold 12 (Ø 366 x 24 cm) <i>(groen / green / grün / vert)</i>
IEPG12.G	Inground Etan Premium Gold 12 (Ø 366 x 24 cm) <i>(grijs / grey / grau / gris)</i>
IEPG12C	Inground Etan Premium Gold 12 Combi (Ø 366 x 200 cm) <i>(groen / green / grün / vert)</i>
IEPG12C.G	Inground Etan Premium Gold 12 Combi (Ø 366 x 200 cm) <i>(grijs / grey / grau / gris)</i>
IEPG12CD	Inground Etan Premium Gold 12 Combi Deluxe (Ø 366 x 200 cm) <i>(groen / green / grün / vert)</i>
IEPG12CD.G	Inground Etan Premium Gold 12 Combi Deluxe (Ø 366 x 200 cm) <i>(grijs / grey / grau / gris)</i>
IEPG14	Inground Etan Premium Gold 14 (Ø 427 x 24 cm) <i>(groen / green / grün / vert)</i>
IEPG14.G	Inground Etan Premium Gold 14 (Ø 427 x 24 cm) <i>(grijs / grey / grau / gris)</i>
IEPG14C	Inground Etan Premium Gold 14 Combi (Ø 427 x 200 cm) <i>(groen / green / grün / vert)</i>
IEPG14C.G	Inground Etan Premium Gold 14 Combi (Ø 427 x 200 cm) <i>(grijs / grey / grau / gris)</i>
IEPG14CD	Inground Etan Premium Gold 14 Combi Deluxe (Ø 427 x 200 cm) <i>(groen / green / grün / vert)</i>
IEPG14CD.G	Inground Etan Premium Gold 14 Combi Deluxe (Ø 427 x 200 cm) <i>(grijs / grey / grau / gris)</i>

www.etan.store